M型 有载分接开天 On-Load Tap-Changer Type M

使用和安装说明书 Operation,Installation Instructions





目 录

1	概述	1	9.2 吸油管的管接头 S.	13
	1.1 安全须知	1	9.3 管接头 Q	14
	1.2 规定的用途	1	9.4 接头法兰 E	14
2	设计结构、规格和基本参数	2	10 电动机构,圆锥齿轮传动箱和传动轴的	
	2.1 设计结构、规格	2	安装以及分接开关与电动机构的联接校	14
	2.2 基本参数	3	10.1 电动机构的安装	14
3	产品发运	4	10.2 圆锥齿轮传动箱的安装	14
4	有载分接开关在箱顶变压器上的安装	5	10.3 传动轴的安装	14
	4.1 安装法兰	5	10.4 分接开关与电动机构的联接校验	15
	4.2 带转换选择器的有载分接开关,		11 有载分接开关在变压器厂的投入运行	15
	开关头在油箱盖上的固定	5	11.1 操作试验	15
	4.3 切换开关油室和分接选择器的组装	6	11.2 最终注油.	15
	4.4 不带转换选择器的有载分接开关	7	11.3 接地连接	16
5	有载分接开关在钟罩油箱上的安装	7	11.4 变压器的电气试验	16
	5.1 切换开关油室和分接选择器的装		11.5 分接开关的整定工作位置	16
	配;分接选择器连接导线的连接	7	12 到运行现场的运输	16
	5.2 有载分接开关在支撑结构上的安放	8	13 在运行现场的投入运行	16
	5.3 准备工作	8	14 运行期间的监护	16
6	分接绕组和分接开关接线端子的连接	9	15 维护和检修	17
	6.1 分接引线的接线	9	15.1 定期维护和检修周期	17
	6.2 极性选择器的接线端子	9	15.2 检修内容和步骤	18
	6.3 粗调选择器的接线端子	10	15.3 注油	19
	6.4 分接开关引出线的连接	10	15.4 进一步检查	19
7	变压比试验	10	16 到货检查注意事项和常见故障及其	
8	干燥处理和注油	11	处理办法	20
	8.1 干燥步骤	11	16.1 到货检查注意事项	20
	8.2 注油	12	16.2 常见故障及其处理办法	20
9	管接头	13	17 保修	22
	9.1 保护继电器 RS2001 的管接头 R	13	18 附录	23

提示:本说明书的图片、图表等数据可能和交货的设备有某些差异。我们保留更改权利,如有更改恕不通知。

本使用说明书适用于M型有载分接开关

1. 概述

1.1 安全须知

从事本装置安装、投入运行、运行、维护 和修理的人员必须:

- -----具有合格的专业资格
- -----严格遵守本使用说明书操作规程

违章操作或错误使用可能导致:

- -----严重的人身伤害
- -----损坏本装置和用户的设备
- -----降低本装置的效率

本说明书以四种方式强调一些安全须知上的重要事项

警告(WARNING)

当忽视某条要求会造成操作人员人生伤害时,给出**"警告"**字样。这是对生命和健康有一定危险的警示,忽视这种警示可能导致严重的或致命的伤害。

当心(CAUTTON),全部采用下画线

当忽视某条要求会导致对设备的损坏时, 给出"当心"字样。这是对本装置或用户的其 他设备有一定危险的警示,但不排除有严重的 或致命伤害。

注意(NOTE)

任何时候为了强调时都将引入"注意"字样, 提示在使用"警告"及"当心"要求时应谨慎 从事。

提示

这是对某一事项的补充说明。

1.2 规定的用途

<u>当心(CAUTTON)</u>

<u>本有载分接开关仅能用在分接开关订货单</u> 中指定的变压器上。

有载分接开关的安装, 电气接线和试运行 只能由合格的熟练的人员按照本使用说明书进 行。

<u>本有载分接开关是否用于指定的用途由用</u> 户自己负责。

M系列有载分接开关是专为电力变压器和 工业变压器的电压调节而设计的。它适用范围 广。

M系列有载分接开关的生产完全符合 IEC 60214-1 标准及 GB10230.1-2007 标准。

M系列有载分接开关的工作环境适用的绝缘油必须符合 GB2536(eqv IEC60296:2003)标准要求,使其能在整个许可的温度范围内正常工作。

警告(WARNING)

要严格遵守有关防火的一切规程。

当心(CAUTTON)

<u>分接开关设备必须存放在空气畅通,相对湿度不大于85%,温度不高于+40℃,不低于-25</u> <u>℃的仓库中,存放环境不得有腐蚀性气体,且</u>不得受雨雪的侵袭。

注意(NOTE)

要特别注意 8.2 节注油说明和相关警告。

2 设计结构、规格和基本参数

2.1 设计结构、规格

M 系列有载分接开关由切换开关与装在下面的分接选择器组成。(图 1)。



图 1 M 系列有载分接开关 切换开关由切换开关本体(图 2a)和切换开 关油室(图 2b)组成。



图 2a 切换开关本体



图 2b 切换开关油室 切换开关本体包括绝缘转轴(图 3)、储能机构(图 4)、切换机构(触头系统)(图 5)及过渡电阻(图 6)组成。



图 3 绝缘转轴



图 4 储能机构



图 5 切换机构(触头系统)



图 6 过渡电阻

切换开关油室包括分接开关头、绝缘筒、 和筒底组成。

分接开关头是由头部法兰、头盖、头部蜗 杆蜗轮机构、爆破盖、油室观察窗、溢油排气 螺钉等组成。

头盖可带或不带压力释放阀(图 7 a, b)。带压力释放阀为特殊设计,其布置方式(见附页 3),其接线方式按下图 8。



图 7 a 开关头盖



图7b带压力释放阀的开关头盖




图 8 压力释放阀接线方式

分接开关借助开关头安装在变压器油箱盖 上。

如果需要,分接选择器可以配置转换选择

器。不带转换选择器的分接开关最多有 18 个(提示: 多级线性调实际可达 34 个)工作位置,带转换选择器的分接开关最多可以有 35 个(提示: 多级粗细调实际可达 107 个)工作位置。

本使用说明书适用于下列型号标准设计的 M 型有载分接开关,它们都可带或不带转换选择器:

三相有载分接开关:

MIII300 Y, MIII500 Y, MIII600 Y 单相有载分接开关:

MI301, MI501, MI601 MI800, MI200/1500,

所有单相分接开关都可以按三相组 3×MI 提供,配置一台共用电动机构。特殊情况下, 也可以每台开关配一台电动机构,通过并联控 制器来实现同时调压,不用并联控制器时每台 开关单独调压。

型号说明:

 $M \square \square \square - \square / \square - \square$

从左到右共5个□,每个□的内容表述如下:

No1□: 相数,可以选择"III"相或"I"相。

No2□: 最大额定通过电流(A),可以选择"600"、

"500"、"300"或

"601", "501", "301".

No3□:接线方式(△为联结,无标志为Y联结)。

No4□: 设备最高电压(kV),可以选择 "40.5"、"72.5"、"126"、 "252"。

No5□: 分接选择器绝缘水平编号, 可以选择

"A", "B", "C", "D"。

No6□: 基本接线图,具体规格较多,见技术数

据。

基本接线图说明如下: (以 10193W 为例)

10 19 3 W

10-----指分接选择器每相圆周平面触头数

19-----最大工作位置数

3-----中间位置数,有0、1、3三种

0个中间位置表示线性调

W-----转换类别: W 正反调、G 粗细调

2.2 基本参数

2.2.1 开关主要参数见附录 1、附录 2、附录 3, 开关整体安装布置图见附录 4。

- 2.2.2 触头各单触点的接触电阻不大于 500μ Ω 。
- 2.2.3 切换开关的油中切换时间(提示: 检测手段 为直流示波检测)为 35ms-50ms。
- 2.2.4 开关经 6×10^{3} Pa 油压 24h 密封试验无漏油。
- 2.2.5 切换开关油箱机械强度应承受
- $4~5\times10^4$ Pa 爆破盖能起超压保护。
- 2.2.6 切换开关油箱机械强度应承受
- 4×10⁵Pa 压力试验。
- 2.2.7 开关在 1.2 倍最大额定通过电流下, 各长期 载流触头及导电部件对油的温升不超过20℃。
- 2.2.8 开关在1.2 倍最大额定通过电流下从第一位 置连续变换半周,其过渡电阻温升的最大值不超 过 350℃(油中)。
- 2.2.9 开关能承受附表 8 所示的额定级容量下负 载切换,其触头电气寿命不低于20万次。
- 2.2.10 开关能承受附表 8 所示的 2 倍额定级容量 100次开断能力试验。
- 2.2.11 开关机械寿命不低于 100 万次。
- 2.2.12 开关长期载流触头应能承受附表 8 的短路 电流试验。

3产品发运

有载分接开关和电动机构都置于整定位置 上发运。

切换开关和分接选择器两者均锁止在整定 位置上。分两部分包装,各自均有完善的防潮 保护。

整套分接开关装置分下述几部分发运:

切换开关(包括油室、开关头及切换开关芯 子,最大重量约为175kg,图 9)。




图 9 切换开关

分接选择器(最大重量约为 195kg, 图 10)。




图 10 分接选择器

电动机构 MAE(约为 70kg, 图 11)。 电动机构 MA7B(约为 84kg,图 12)。





图 11 MAE

图 12 MA7B

传动轴、托架和圆锥齿轮传动箱(最大重量 约为 20kg, 图 13)。

保护继电器 QJ4-25(3.5kg,图 14)。






图 13 圆锥齿轮传动箱 图 14 保护继电器

CZK-100B 智能控制器(图 15)或 CY40 系列 智能分接位置监控器(图 16)及附件。



图 15 CZK-100B 智能控制器



图 16 CY40 系列智能分接位置监控器

通常,分接选择器、传动轴、托架、圆锥 齿轮传动箱、保护继电器、控制器及附件装在 同一个包装箱内。

按照装箱单核对发运的设备,所有部件一 定要储存于干燥场所。

分接开关所有部件必须保存在原包装袋 内,临安装时才拆开。

提示

通常,传动轴部件、圆锥齿轮传动箱和保护继电器、控制器及附件装在同一个包装箱内。

警告(WARNING)

在有载分接开关、电动机构和各种组件上 作业时,这些组件一定要固定牢靠。

否则可能有翻倒的危险,造成严重伤害, 甚至会发生人身事故。

4 有载分接开关在箱顶变压器 上的安装(图 17)




图 17

4.1 安装法兰

分接开关头在变压器箱盖上安装必须用安装法兰(附录7)和耐油密封衬垫(图 18)。




图 18 耐油密封衬垫

该安装法兰和耐油密封衬垫的设计必须和 分接开关开关头密封面结构一致。

4.2 带转换选择器的有载分接开关, 开关头在变压器箱盖上的安装

切换开关油室通过变压器箱盖开孔落入, 开关头用螺栓固定到安装法兰上。然后,将分接选择器连接到切换开关油室下面(见第 4.3 节)。

操作步骤如下:

4.2.1.将切换开关油室放到水平台面上。

- 4.2.2.擦净开关头和安装法兰的密封面。
- 4.2.3.在变压器箱盖的安装法兰上铺放耐油密封 垫(图 18)。
- 4.2.4.从开关头吊起切换开关油室。谨慎地将它 下落到安装法兰的开孔中。

提示: 要避免损坏均压环(仅指 Um ≥ 170kV)。

- 4.2.5.校正开关头的位置。
- 4.2.6.用螺栓将开关头紧固到安装法兰上。

这时才拆下切换开关油室底部耦合器上的 锁止带(图 19)。



图 19 切换开关锁止带

43切换开关油室和分接选择器的组装

吊起分接选择器对正切换开关油室, 先用 螺栓将两者连接起来,再进行分接选择器驱动 机构的机械耦合。

操作步骤如下:

4.3.1.将分接选择器放到水平台面。拆下分接选 择器吊板上的6个M12内六角螺栓,8号扳手, 及锁垫和螺母。并保存好。同时检查并紧固分 接选择器连接导线的安装螺钉(M6 内六角螺 钉)(图 20)。



图 20 分接选择器连接导线的安装螺钉

警告(WARNING)

这时才拆除分接选择器藕合器上的锁止带 (图 21)。之后一定不要再转动藕合器。

4.3.2 分接选择器装上合适的起吊装置。



图 21 分接选择器锁止带

- 4.3.3 将分接选择器提高到切换开关油室下方。
- 4.3.4 对正两个耦合件的位置,分接选择器上支 座与油室基底的对装孔要对正。
- 4.3.5 将分接选择器提升到合适高度。
- 4.3.6 用螺丝将分接选择器和油室基底连接起来: 共 6 个 M12 内六角螺栓, 8 号扳手, 锁垫在外 侧,螺母在内侧,扭紧力矩 60Nm(图 22)。




图 22

4.3.7 分接选择器连接导线接到切换开关油室:

分接选择器连接导线和切换开关油室引出 触头的连接是用 M10 六角螺栓, 17 号扳手, 带 上屏蔽帽,扭紧力矩 50Nm(图 23)。




图 23

注意

不要损坏分接选择连接导线的绝缘层。

当心(CAUTTON)

所有引线连接必须细致操作。必须施加规 定的扭紧力矩。确保每个连接螺栓都连接可靠, 再用随开关供货的屏蔽帽屏蔽。

4.4 不带转换选择器的有载分接开关

这种设计是将装配完整的分接开关从变压器箱盖开孔中落入。分接选择器和切换开关的组装及分接选择器连接导线的连接,按第 4.3 节说明进行。

将整台分接开关吊到变压器箱盖的安装法 兰的上方,谨慎的落入安装法兰的开孔。检查 整个分接开关和开关头的安装位置。将分接开 关紧固到安装法兰上。

提示: 要避免损坏均压环(仅指 Um≥170kV)。

5 有载分接开关在钟罩油箱上 的安装(图 24)

有载分接开关在钟罩式油箱中安装时,分接开关设计有一个临时安装在变压器支架上的中间法兰和一个可拆卸的固装在钟罩式变压器箱盖上的头部法兰,两法兰之间通过 O 形密封圈和坚固件联结为一体。

分接开关头部法兰在变压器箱盖上安装时,必须使用安装法兰(附录 7)和耐油密封衬垫(图 18)。




图 24

安装步骤

5.1 卸开切换开关头部法兰

将切换开关置于干净的水平台面上。 (1)拆下分接开关头盖 24 个 M10 螺栓, 17 号扳手, 注意不要损伤头盖上的 O 形密封圈(图 25)。





图 25

图 26

(2)拆下分接位置指示盘(从轴端拉出开口弹簧档圈),(图 26)。

(3)拆下切换开关本体支撑板(无红色区域)上的 紧固螺母(5个 M8 螺母,13号扳手,图 27)。 (4)小心谨慎地从油室垂直抽出切换开关芯子 (图 28)。





图 27

图 28

(5)取下吸油管,从里面拉出插入头部法兰的连接弯管(图 29),注意不要损坏弯管上的 O 形密封圈。

(6)拆下头部法兰内红色油漆标志区域内的固定螺母(17 个 M8 螺母, 13 号扳手),从支撑法兰上吊起开关头(图 30)。注意不要损伤 O 形密封圈。将开关头部法兰放置在平整铺有干净油纸的地面上待用。






图 29

图 30

当心(CAUTTON)

随时都要避免任何零件落入切换开关油室,否则有卡住切换开关和损坏分接开关与变压器的危险。因此,拆卸和复装时一些小零件的数量一定要清点齐全,保证不缺件。

5.2 分接选择器与切换开关的装配

将分接选择器和切换开关置于干净的水平 台面上。

- (1)检查并紧固分接选择器连接导线的安装螺钉 (M6 内六角螺钉)(图 20)。
- (2)取出分接选择器上锁定联结器的涂有红色油漆标志的定位件,不要转动联结器及拨槽件(图 21)。
- (3)拆卸分接选择器上支座的 6 个 M12 内六角螺栓,8 号扳手,准备切换开关和分接选择器的连接。
- (4)用吊板(见附页 10)吊起切换开关油室,擦净接触面,对正两个耦合件位置,缓慢放置到分接选择器上,注意不得碰伤分接选择器连接导线导线绝缘层。用前面拆卸的6套M12螺栓其联接紧固。
- (5)取下切换开关上涂有红色油漆标志的锁止带(图 19)。
- (6)拆下切换开关油室上连接导线的 M10 螺母、 屏蔽罩等零件,将分接选择器导线紧固在切换 开关对应的引出触头上,并盖上屏蔽罩。(图 23)

5.3 分接开关的预装

为了保证分接开关安装位置正确,变压器内需设计一个活动可调的安装支架,且必须进行预装。具体步骤如下:

(1)中间法兰与头部法兰对位。

用附页 10 吊板将分接开关吊起安装在支架 合适位置上。

<u>当心(CAUTTON)</u>

<u>任何时候都不得用固定螺栓起吊分接开</u> <u>关,这样可能损坏开关头上部的零件。</u>

把变压器箱盖吊起安放在变压器工作位置 上。 将头部法兰预装在变压器箱盖的安装法兰上(须装上密封垫),对准两个法兰的△标志,调节分接开关及安装支架的位置,使中间法兰上的两个定位钉和所有螺杆能顺利通过头部法兰的联接孔(图 31)。

注意:

一定要确保中间法兰的所有螺杆在开关头 的固定孔中都能轻松滑动。




图 31

(2)调节中间法兰与头部法兰的装配间隙。

调节安装支架的高低位置,保证中间法兰与头部法兰装配间隙符合 5~20mm 的要求,同时测量出实际间隙数值(见附录 6)。

分接开关在变压器安装支架上预装位置正确后,吊开变压器箱盖,用吊板将分接开关慢慢吊起(注意不要水平移动位置),在安装支架上垫上实际间隙数值高度的临时垫块,再放下开关并固定,防止连结引线时发生移位。

(3)调压绕组和分接开关的接线见6节内容

<u>当心(CAUTTON)</u>

首先连接后的分接引线绝不可对分接开关 有任何牵拉力。其次,分接引线的配制应留有 足够的余地,以便在钟罩箱盖扣合后,分接开 关仍能提升到最终位置。

(4)钟罩箱盖的安装

钟罩箱盖扣合前,擦净油室支撑法兰的密封表面(图 32),法兰上铺放好密封圈。




图 32

将变压器钟罩箱盖吊到变压器器身上方,扣 合变压器钟罩箱盖。

- (5)安装开关头前,先擦净密封面(开关头下沿,安装法兰)。在安装法兰(附页 9)上铺放耐油密封垫。
- (6)把分接开关头安放到安装法兰上,注意两个定位钉的位置和支撑法兰与开关头上的标记(图 31)。这两个标记对正就可保证开关头安装位置正确。根据最终高度的不同,有载开关头和支撑法兰之间要留出 5-20mm 的间隙。
- (7)用吊具轻轻吊起分接开关,一定确保支撑法 兰的所有螺杆在开关头的固定孔中都能轻松滑 动。用 24 个 M8 螺母将开关头固定到安装法兰 上,13 号扳手,扭紧力矩 14Nm,锁死螺母上 的锁垫。
- (8)将开关头固定到安装法兰上,24个M12螺母,19号扳手。
- (9)安装切换开关芯子见按8.1.2.2 内容。
- (10)放上开关头盖,盖住分接开关。头盖上的 O 形密封圈一定要放到正确位置。
- (11)均匀拧紧分接开关头盖上的 24 个 M10 螺栓,17 号扳手,扭紧力矩 34Nm(图 33)。



图 33

6 调压绕组引线与分接开关抽头的连接

调压绕组引线与分接开关抽头的连接必须 依照随分接开关提供的指定的接线图(见附录 A-H,特殊设计额外提供)。

当心(CAUTTON)

所有引线的连接都必须仔细和牢固。所有 分接引线的配装都必须做到,接在分接选择器 上的引线都不带牵拉力。必要时,分接引线末 端应弯曲成缓冲的弧形。

6.1 分接选择器端子的接线

分接选择器端子的编号都标志在分接选择 器绝缘板条上。

分接选择器接线端子的扁头上有 M10 螺栓用的孔,备有 M10 螺栓、M10 螺母、垫圈 10、屏蔽罩,便于调压绕组引线接线头与分接选择器接线端子的连接。(图 34)。




图 34 分接选择器接线端子

6.2 极性选择器的接线端子

极性选择器的接线端子(+)和(一)为凸耳形状,其上有 M10 的接线孔。极性选择器端子 K则是分接选择器端子的延长(也有 M10 的接线孔),伸到绝缘板条外面的部分(见图 35)用作极性选择器的定触头。

当心(CAUTTON)

端子 K 一定不要弯曲或扭动,否则将影响 极性选择器的功能。





图 35


6.3 粗调选择器的接线端子

粗调选择器的接线端子(+)和(一)与分接选择器端子相同,其上的 M10 的接线孔方向总是垂直的并且位于各个粗调选择器绝缘板条上,(图 36)。



当心(CAUTTON)

转换选择器(极性选择器或粗调选择器)附近的分接选择器引出线的配线一定要给转换选择器活动部分留出足够的空间(极性选择器见图37a,粗调选择器见图37b)。否则,可能阻碍转换选择器的动作。



注意(NOTE)

- (1)连接引线应从分接选择器绝缘筒两边双向引至调压线圈,避免分接选择器单向受力,连接引线不要贴在绝缘筒上。
- (2)连接分接选择器的引线末端应弯出弧形,留 有一定的挠度,不宜过短。

6.4 切换开关的接线

分接选择器连接导线必须连接到切换开关 油室见 4.3.7 部分内容。

7变压比试验

建议干燥之前先用低压交流作变压器变压比试验。

操动分接开关时,可以用一根公称内径为 Ø25 的短管插入分接开关头盖齿轮合水平轴处, 并用一个 M8 螺栓使两者联结起来,短管另一端 可以带上手轮或曲柄。

<u>当心(CAUTTON)</u>

要记住,务必从头盖齿轮合操动有载分接 开关。直接从藕合轴操动可能引起一些麻烦。

对于 3×M I 三相组,是 3个开关头,相互间都要用水平轴连接起来。

每次分接变换操作,水平轴需要转动 16.5 圈,分接开关的工作位置可以由头盖齿轮合上 的玻璃观察窗观察(见图 38)。由于分接开关尚未 浸油,须最低限度减少分接变换次数。

变压比试验后,分接开关必须转到开关制造厂原出厂整定的工作位置上。此位置的表示在连同设备交货的分接开关整定工作位置图中。

(见随开关交货提供的线路图)。




图 38 观察窗

8干燥处理和注油

8.1 干燥步骤

为了保证分接开关的绝缘水平,分接开关(一般随同变压器)必须按下述要求进行最低限度的干燥处理,

8.1.1 真空干燥处理

8.1.1.1 在真空罐中的干燥

注意(NOTE)

在真空罐中干燥时,必须拆卸下开关头的 盖板,将它放到真空罐外面。

(1)升温:

分接开关在正常气压的空气中,以每小时 升温 10℃的速率加热升温,直到最终温度 最高 110℃。

(2)预干燥:

分接开关在最高温度 110℃的循环热风中 持续干燥 20h。

(3)真空干燥:

分接开关在最高温度 110℃温度和残压最大为 133Pa 的压力下持续干燥 50h。

8.1.1.2 在变压器油箱中的干燥

分接开关头盖板可以承受住真空。

注意(NOTE)

如果变压器在自身油箱中干燥,由于整个干燥过程中开关头的盖板一直是封闭的,所以必须用旁通管(见附录 11)将切换开关油室内部接入真空。

为了加速切换开关装置的干燥速度,必须在变压器油箱和分接开关头上直接通向切换开关油室的管接头之间接上公称内径至少 25mm 的旁通管(见附录 11)。

干燥处理的步骤、温度、压力和持续时间按第8.1.1.1节的说明。

8.1.2 汽相干燥处理

注意(NOTE)

开始干燥处理前必须打开油室底部的煤油放油塞见图 39),放出油室中的煤油冷凝液。




图 39 放油塞

煤油放油塞是一个内六角螺钉,在油室底和分接选择器机构之间,很容易够得到,从外面松开(顺时针方向转动)。煤油放油塞的螺纹上有塑料一覆层,要用大点劲拧开。

注意(NOTE)

煤油放油塞只需拧到你感到已经拧紧就行 了。

当心(CAUTTON)

<u>干燥处理后,煤油放油塞必须重新封死以</u> 保证切换开关油室的油不会流入变压器油箱。

8.1.2.1 在真空罐中的汽相干燥

注意(NOTE)

在真空罐中进行变压器干燥时,必须拆下 分接开关头的盖板,放到真空罐外面去。

- (1)加热: 通入 90 ℃左右的煤油蒸汽,这个温度保持恒定 3 到 4 小时。
- (2)真空干燥: 以每小时 10 ℃ 提高蒸气温度,直到规定的最终温度(最大 125°C)。干燥持续时间通常与变压器的干燥时间相同。
- 8.1.2.2 在变压器油箱中的汽相干燥

在变压器自身油箱进行汽相干燥时,煤油放油塞通常从外面够不到,只能从里面打开。

在这种情况下必须吊出切换开关芯子,用丁字 扳手,顺时针方向卸下煤油放油塞,再把切换 开关芯子重新安装回去。

如果变压器是在自身油箱中干燥,在整个 干燥期间分接开关头盖板一直是封住的。

开关头盖板能耐受住真空。为了保证切换 开关油室内部和切换开关芯子充分干燥,必须 在煤油蒸汽输入管和开关头通向切换开关油室 的两个管接头之间接上旁通管,内径至少 50mm。

干燥处理的步骤、温度和持续时间同第8.1.2.1 节所述。

干燥后应检查紧固件是否松动, 若发现松 动必须重新紧固及止退防松。如果需要操动分 接开关, 切换开关油室必须注满变压器油, 而 分接选择器须用油润滑。

拆卸切换开关芯子

拆卸切换开关芯子时,必须将有载分接开 关置于整定位置。操作步骤如下:

- 1.吊起开关头盖(拆下 24 个 M10 螺栓, 17 号扳手,带锁垫)(图 25)。
- 2.注意头盖密封圈 (图 25)。
- 3.拆卸切换开关本体支撑板的固定螺母。注意保管好螺母、垫圈,记好数量(图 27)。
- 4. 将吊车调到切换开关芯子正上方的垂直位置,将吊钩挂到支撑板上的吊攀孔(图 28)。
- 6.慢慢地非常垂直地抽出切换开关芯子。
- 7.将切换开关芯子置于干将的水平面上。
- 8.拆卸过程中不要转动分接开关,并记录下切换 开关油室基底上联轴器大小头方向。

当心(CAUTTON)

切不可有任何部件落入切换开关油室。否则可能卡住切换开关,导致分接开关和变压器的严重损坏。

<u>因此,在拆卸和复装过程中,小零件的数</u> 量一定要清点清楚。

安装切换开关芯子

复装按拆卸的反顺序进行。

- 1.检查切换开关油室基底上的齿轮机构是否处于记录位置。确认联轴器大小头方向。
- 2.用吊车吊起切换开关芯子,移至切换开关

油室上方。并观察切换芯子底部酒杯大小缺口方向,将酒杯大小缺口对准联轴器大小头方向,同时保证切换开关本体支撑板上吸油管缺口对正吸油管侧。

- 3.切换开关芯子上支撑板上和分接开关头上的校正标记(**红三角**)(**图 40**)一定要相互对正。
- 4.将切换开关芯子慢慢插入油室直到复位牢固。
- 5.轻轻加点压力使上支撑板贴紧法兰支撑面。
- 6.用螺母将上支撑板固定在法兰支撑面上。
- 7.放上开关头盖,封上开关头。务必使开关头盖上的密封圈位于合适位置。均匀扭紧开关头盖的24个M10螺栓,17号扳手,扭紧力矩34Nm(图33)。




图 40

8.1.3 操动有载分接开关

只有切换开关油室注满油和分接选择器完 全浸入变压器油中之后,才可以操动有载分接 开关。

当心(CAUTTON)

<u>干燥后没有油润滑切不可以操动分接开</u> 关。否则将会损坏轴承和密封垫。

8.2 注油

警告(WARNING)

分接开关油室及其储油柜的注油必须使用符合 GB2536 标准要求的变压器油,使用其它的油会危及分接开关和变压器的安全运行。

盖上分接开关头盖板。拧紧全部 24 个 M10 盖板螺栓(17 号扳手,最大扭矩 34Nm)。分接开关和变压器同时在真空下注入新变压器油。

M 系列有载分接开关适用于切换开关油在 -25 °C 至+115°C 的温度范围内运行。

注油时使用分接开关头上的管接头 S 或 R。 有载分接开关抽真空时,在管接头 E2 和 Q 之间 要接上连通管,使切换开关油室和变压器能同 时抽真空。

9管接头

分接开关头上备有三个管接头。松开压紧 法兰(4 个 M10 螺栓, 17 号扳手), 这些管接头 都可以任意转动(见图 41)。



图 41 管接头

9.1 保护继电器的管接头 R

保护继电器 QJ4-25 的安装具体参看保护继电器使用说明书。保护继电器有以下 3 种规格,接线图见图 42a、图 42b、图 42c。

保护继电器安装在分接开关头部法兰与储油柜之间的连结管路中,尽可能靠近分接开关头部处,通常直接装在 R 联接法兰上,通向储油柜的连结管道必须向上倾斜至少 2%,保护继电器上箭头标志必须指向储油柜。

如果有载分接开关头盖和储油柜油面之间 的高度差大于 5m,请联系我们,共商静态过压 升高的问题。

9.2 吸油管的管接头 S

吸油管管接头 S 上有一个放气塞,连接一根终端带放油油门的管子,置于变压器油箱一侧便于操作的高度,用于切换开关检修或换油时从切换开关油室抽油。




图 42a 保护继电器 QJ4-25




图 42b 保护继电器 QJ4 G-25




图 42c 保护继电器 QJ6-25

9.3 注油管的管接头 Q

这个管接头用于连接在线滤油机的回油管, 建议也用一根端部带阀门的管子引出。如果没 有滤油机,可以用一个闷盖封住。

这个管接头也可用于特殊设计,有分接变换 监控装置时,用于安装分接变换监控装置。

9.4 接头法兰 E2

这个法兰通常用盖板封住。该法兰孔从开 关头底下直通变压器油箱。

如果需要,也可以接到变压器气体继电器 的集气管上。

10 电动机构、圆锥齿轮传动箱 和传动轴的安装以及分接开关 与电动机构的联结校验

10.1 电动机构的安装

详细的安装说明见 MA7B 或 MAE 电动机构使用说明书。

注意(NOTE)

- (1)电动机构的出厂编号必须与分接开关相符。
- (2)电动机构和分接开关必须在相同的整定工作位置。
- (3)电动机构在变压器油箱侧壁垂直安装,不得歪斜,并能防止变压器过度震动的影响。

10.2 圆锥齿轮传动箱的安装

圆锥齿轮传动箱(见附页13)用2个M16螺栓固定在焊接于变压器箱盖的支架上。

注意(NOTE)

- (1)圆锥齿轮传动箱要与分接开关配套。打印的出厂序号必须一致。
- (2)圆锥齿轮传动箱的水平传动轴必须和开关头部齿轮盒的轴端在一条直线上。
- (3)拆下头部齿轮盒的压板,并松开齿轮盒的压圈后,头部齿轮盒便可以自由转动。
- (4)头部齿轮盒的位置调准后必须紧固压圈(最大扭矩 15Nm),盖上齿轮盒压板,用琐片锁死螺栓(图 43)。
- (5)特殊设计的伞齿轮和及其垂直或水平传动轴的中间轴承的安装可比照上述说明进行。




图 43

10.3 传动轴的安装

传动轴(见附页 14)是电动机构和分接开关 之间的机械连接,通过圆锥齿轮传动箱将垂直 方向的转动转换为水平方向的转动。

传动轴和护罩在安装前应按装配要求截断 到实际需要的尺寸。

安装时,先在电动机构与圆锥齿轮传动箱 之间安装垂直传动轴,再在圆锥齿轮传动箱和 开关头之间安装水平传动轴。

传动轴长度超过 2m 时,为防止晃动应带中间支承箱,但须在订货时提出,特殊供货。

3×MI...三台单相开关组成的分接开关传动轴安装操作步骤:

下述操作步骤也适用于所有其他结构型式的 M 型有载分接开关。

对于三相的特殊布置形式,必须在变压器箱盖上方将各开关头耦合在一起。由于回转头部齿轮机构的传动轴会引起切换开关动作,所以齿轮机构调整后一定要检查切换开关动作是否准确的返回整定位置。

操作步骤如下:

- (1)首先检查各个分接开关的操作位置是否一致(察看头部齿轮盒观察窗),各个单相开关都必须处于整定位置。
- (2)将头部齿轮机构转到合适的安装位置并固定(旋紧压圈螺栓,锁紧锁垫)。注意各个头部齿轮机构的位置须一致。
- (3)逆时针旋转各个轴端,使切换开关动作 一次,即单台分接开关变换一级,再检查各个 开关头的操作位置是否一致。
 - (4)在各个开关头之间安装水平传动轴。
 - (5)将耦合好的开关组一起转到整定位置。

注意检查该位置必须是分接开关下降方向 到达的中间位置。检查所有的分接开关和电动 机构是否都在同一位置。

- (6)安装防护罩。
- (7)安装垂直传动轴。

10.4 分接开关与电动机构的联结校验

分接开关与电动机构联结后,必须手动操作检查切换开关动作时间应在电动机构停止动作之前完成,并有一个明显的时间间隔(分接变换指示轮上红线之前的 1.5~2 格),且在两个方

向上应对称。

10.4.1 检查分接开关与电动机构在相同的整定位置。

10.4.2 用手柄向 1→N 方向摇动,待切换开关动作时(听到切换响声开始)继续转动手柄并开始记录手柄旋转圈数,直至电动机构分接变换指针走到绿色带域中心的红色标志(MAE)或分接变换指示轮绿色带域中心的红色标志出现在观察窗中间(MA7B)时停止摇动,记下手柄旋转圈数 m。

10.4.3 朝 N→1 方向摇动手柄,按上述方法记下手柄旋转圈数 k。

若 m=k,说明联结无误。若 m≠k 且 m-k>1 时,需要进行旋转差数平衡,即把电动机构与垂直传动轴联结处松开,用手柄向多圈数的方向摇动 1/2(m-k)圈,再把垂直传动轴与电动机构联结起来。重新按 9.2、9.3 检查两个方向的旋转圈数,直至 m-k<1。

11 有载分接开关在变压器厂的 投入运行

11.1 操作试验

变压器通电前,分接开关必须进行完整的操作循环,检查分接开关和电动机构不应发生任何故障;在每个操作位置上电动机构的位置指示、远方位置指示、分接开关的位置指示三者应相同;在两个终端位置上,电气和机械的终端限位保护功能应可靠。

<u>当心(CAUTTON)</u>

<u>干燥后没有油润滑切不可以操动分接开</u> <u>关。否则将会损坏轴承和密封垫。</u>

<u>分接开关和电动机构的耦合位置必须相</u> 同,否则将导致分接开关和电动机构发生严重 故障。

11.2 最终注油

经储油柜向分接开关注变压器油并放气, 步骤如下:

11.2.1 用开关头盖的放气螺塞(图 44)给开关头放气: 打开螺栓,拆下带槽口的塞子螺丝 M6,最大扭矩 2Nm。



图 44 开关头盖的放气螺塞

11.2.2. 用弯管上的放气塞(图 45)给吸油管(S)放气: 卸下 M16 盖形螺母,22 号扳手,最大扭矩9Nm,拆下带槽口的塞子螺丝 M6,最大扭矩2Nm。



图 45 弯管上的放气塞

警告(WARNING)

吸油管一定要彻底放气。否则会显著削弱分 接开关的对地绝缘能力。

11.3 接地连接

11.3.1 将分接开关与变压器油箱通过导体、开关 头接地螺栓(2-M12 螺栓和螺母,19 号扳手)连接 起来。最大扭矩 60Nm,图 46。

11.3.2 将电动机构箱通过导体、接地螺栓 M12 与变压器油箱连接起来。19 号扳手,最大扭矩 60Nm。



图 46 开关头接地螺栓

11.4 变压器的电气试验

在上述项目完成后即可进行变压器验收所 需要的电气试验。

11.5 分接开关的整定工作位置

所有试验结束后,应将分接开关和电动机 构停止在交货时的整定工作位置。

12 到运行现场的运输

如果变压器到安装现场是拆下电动机构运输,则应将电动机构置于整定位置再拆卸传动轴和电动机构。

<u>当心(CAUTTON)</u>

分接开关未联轴时不准操动电动机构。

电动机构的复装应按第 10.1 和 10.3 节说明进行。

注意(NOTE)

如果变压器是注满油但不带油枕贮存与运输,则切换开关油室内部和变压器油箱之间一定要装上旁通管,以补偿油膨胀产生的静压。 该旁通管安装在开关头的管接头 E2 和 Q 之间。

对于不带储油柜的 2 到 4 周的短期贮存,则需将分接开关油面下降 5 升左右。

如果变压器是不充油运输或贮存,切换开关油室的油也要全部放出。此时仍需要装上旁通管,使切换开关油室内部和变压器油箱内部压力均衡。

如果打算长时间贮存, 电动机构的加热器 应接上电源, 投入运行。

13 在运行现场的投入使用

变压器投入运行前,有载分接开关和电动机构都必须按第11.2节进行注油,按第11.1节进行操作试验。同时检查保护继电器的功能。

注意(NOTE)

保护继电器必须接入断路器的跳闸回路,

以便在保护继电器动作时,能立即切除变压器。

当按下保护继电器的试验按钮"跳闸"时, 断路器一定要跳闸,把变压器切除。并检查确 认,只有按下保护继电器的"复位"试验按钮, 变压器才能通电。

打开油枕和分接开关之间的阀门,把变压 器合闸,确认分接开关一切正常后,即可投入 使用。

当心(CAUTTON)

- <u>一定要遵守变压器制造厂规定的安全注意</u> 事项。
- 一定要检查储油柜和分接开关头之间的所 有油门是否都己经打开。

14 运行期间的监护

有载分接开关和电动机构的运行监护仅仅 是有载分接开关开关头、保护继电器和电动机 构的定期外观检查。这些检查可以和通常的变 压器控制检查同时进行。

有以下几点:

- 14.1 检查开关头,保护继电器和管路各连接处的密封是否漏油。
- 14.2 检查电动机构机箱密封是否良好。
- 14.3 检查安装在电动机构机箱内的电加热器的功能是否正常。
- 14.4 检查安装在电动机构机箱内的各电器元件 外观状态是否正常。
- 14.5 检查有载分接开关储油柜的硅胶吸湿器状态是否良好。
- 14.6 按使用说明书进行保护继电器的功能试验。 14.7 变压器中的绝缘油应由用户按照相关规程 进行监视。有载分接开关油的品质必须和变压 器油同时进行监视。推荐在额定工作电流下大 约切换 1000 次后应进行一次抽样化验,检查油 的耐压值不低于 30kV。
- 14.8 当更换有载分接开关储油柜的硅胶吸湿器时,作为预防措施,应测定切换开关油的绝缘强度。
- 14.9 在变压器过载时,不可频繁操动有载分接 开关,如果用户自装全自动控制,必须有"过 电流自锁",使分接开关在负载电流大于 2In 时

不被切换。

14.10 分接开关头部盖上装有超压保护爆破盖,爆破盖在切换开关正常变换操作时不应损坏,仅当切换开关内部发生故障,油箱内的压力超过 4-5×10⁵Pa 而爆破,起着超压保护作用,以免事故扩大。

警告(WARNING)

一但保护继电器动作,在分接开关和变压器完成检查之前,切不可重新合闸。在这种情况下应抽出切换开关芯子进行检查,一定要查清分接开关和变压器是否损坏、查清引起故障的原因及排出故障后,变压器方能重新投入运行。否则会引起分接开关和变压器的严重损坏。

这项警告同样适用于其他保护装置动作时,例如有载分接开关的压力释放阀动作。只有确信有载分接开关和变压器确实没有损坏,设备才能重新运行。同时有载开关检修时,千万当心,不要碰伤爆破盖。

15. 维护和检修

15.1 定期维护和检修周期

有载分接开关在长期运行过程中,只有切 换开关需要定期检修,分接选择器一般情况下 不需检修。

15.1.1 切换开关油箱内变压器油在多次切换后碳化,耐压下降,推荐按 14.7 条定期抽取油样化验,当变压器油耐压低于 30kV 时,须更换新油。

即使绝缘油符合表 1 要求,每年也必须更换新油一次。

换油时,先抽尽切换开关内的污油,再用 干净的油冲洗切换开关及绝缘筒等,并再次抽 尽冲洗的油,然后再注满干净的油。

15.1.2 分接开关采用的油枕、呼吸器的使用维护与一般的变压器相同。

15.1.3 切换开关油室及其储油柜注入的绝缘油必须是符合 GB2536 标准和 IEC60422 标准(电气设备矿物绝缘油的监控和维护导则)的新的变压器用矿物绝缘油。

表 1: 切换开关油更换处理的限值

有载分接开关	含水量	介电强度		
MIII300-600Y	<40ppm	>30kV/2.5mm		
MI301-601	<30ppm	>40kV/2.5mm		
MI800	<30ppm	>40kV/2.5mm		
MI1200	<30ppm	>40kV/2.5mm		

绝缘强度限值见表 1。

15.1.4 如果每年操作次数超过 30000 次,建议分接开关加装在线净油装置。

表 2 所列作为判定检修周期的分接开关操 作次数是基于使用常规油质的经验数字。

表 2 M 型有载分接开关检修间隔

有载分接开关	工作电流	操作次数		
MIII300-600Y	300-600	50000		
MI301-601	300-600	70000		
MI800	800	50000		
MI1200	1200	35000		

分接开关工作 5 年之后,即使操作次数未达到表 2 次数,也需要进行检修。

除上述检修周期之外,切换开关芯子在操作 900 000 次以后必须更换。

有载分接开关的分接选择器在分接操作 1 000 000 次(按电动机构的计数器计算)以后必 须进行检修。

警告(WARNING)

忽视检修周期或者不完整不正规的检修都可能导致有载分接开关和变压器的严重损坏。 有载分接开关必须定期维护和检修,以保持高度的运行可靠性。

如果检修不是由**我公司技术服务部**进行的,一定要保证从事维修的人员接受过**我公司**的培训或者具有承担维修的合格的资格。对于不是由**我公司技术服务部**进行的维修,请寄送一份合适的检修报告以便**我公司**更新维修记录。如果需要检修备件,请说明出厂序号(见有载分接开关和电动机构名牌)和己进行的操作次数。

15.2 检修内容及步骤

常规的检修包括如下内容:

- —— 吊出和复装切换开关芯子;
- 清洗切换开关油室和切换开关芯子,必要时还要清洗切换开关油枕;
- —— 检查切换开关油室和切换开关芯子;
- —— 检查触头烧损量:
- —— 测量过渡电阻;
- —— 更换开关绝缘油:
- 一 检查保护继电器、电动机构、传动轴、控制器、滤油机等部件。

警告(WARNING)

检修期间,必须保持小心谨慎的态度,保持清洁,且检修过程不应中断。切换开关芯子暴露在空气中的时间不得超过 10 小时(在相对湿度不大于 65%的情况下),否则应按本说明书中规定干燥处理。

15.2.1 检修准备工作

a. 通常将分接开关停止在整定工作位置后进行检修。

b. 必要的设备

开关最高 工作电压 (kV)	72.5	126	170	252
开关注油 量(升)	130	150	170	190

- 用来装脏油及新油的空桶;
- —— 一个用来放油和注油的油泵:
- 一一一个用来装滴油的盘子;
- —— 清洗用的各种刷子、吸收剂和不掉 绒的抹布:
- —— 起吊设备;
- —— 检修工具;
- —— 各种备件。

注意(NOTE):

弹簧垫圈和自锁螺母拆卸后即不可再用,应 更换新的。

c. 安全措施

现场用户一定要采取如下安全措施: 变压器一定要从网路中切除并确保不再合

闸, 所有套管端子必须醒目接地(使用接地线或接地开关)。

一定要明确标志出作业区域。

安全措施未落实之前,不得开始检修工作。

15.2.2 切换开关吊芯步骤

a.降低油面

关闭储油柜与分接开关之间的阀门,打开 头盖上的排气溢油螺钉,再打开分接开关的放 油阀门,降低开关油面。

警告(WARNING)

分接开关的油必须按照易燃液体处理。此外,在开关头盖板下面、开关油中或开关油室内部都可能积聚易燃气体。因此,一定要避免明火。仅限使用易燃气体许用的抽油装置。

b.拆卸头盖

卸下头盖上的 24 个 M10 螺栓、垫圈并保管 好。卸下头盖,注意不要损坏头盖上的 O 形密 封圈。

c.卸下切换开关本体支撑板的固定螺母。注意保管好螺母、垫圈。

d.利用吊钩细心地垂直吊出切换开关芯子,并放 在平坦、清洁的地方。注意不要损坏吸油管。

警告(WARNING)

切勿拆卸开关头红色标志区域内的螺杆上 的螺母,否则分接开关可能会掉进变压器油箱, 造成分接开关和变压器的严重损坏。

15.2.3 清洗

储油柜、油室清洗:

将切换开关油室的油全部放出,打开开关 头和储油柜之间的阀门,直到从储油柜流出干 净油为止。必要时用干净的变压器油冲洗储油 柜。

放出油室的油,用干净的变压器油冲洗油 室。必要时可用刷子洗去附着在绝缘筒内壁的 碳粉。

拆下吸油管,用干净的变压器油里外冲洗,再复装回去。

为安全起见,在切换开关芯子吊出后,要 盖上头盖并拧上螺栓。 切换开关芯子清洗:

切换开关芯子吊出后,先进行外观检查, 用干净的变压器油冲洗,并用刷子清洗支撑绝 缘筒。彻底的清洗将在拆开检修时进行。

注意(NOTE):

清洗油室、吸油管和切换开关芯子时只能 使用干净的变压器油,不能使用其它清洗液体

15.2.4 切换开关芯子的检修

(a) 记录吊出位置:

开始检修前,要先记录切换开关最后停止 位置,记录弹簧储能机构上滑板释放位置,以 便在切换开关复装后回复到此位置。

- (b) 检查各紧固件是否松动。
- (c) 检查储能机构的主弹簧、复位弹簧、爪卡是 否变形或断裂。
- (d) 检查触头编织软联结是否损坏。
- (e) 检查动触头的变换程序。
- (f) 测量过渡电阻:

测量过渡电阻是在切换开关扇形组敞开一侧上部和下部的主弧触头与过渡触头之间分别进行。测量另一侧时需把切换开关拨转到相反位置再进行测量。

测量值与铭牌上的标称值比较,误差应在 10%范围内

切换开关芯子的复装

将切换开关芯子吊到油室上方,慢慢的小心下落到油室内。用扳手将支撑板上的紧固螺栓把切换开关固定。详见 8.1.2.2。

15.3 注油

用新的符合要求的变压器油注入开关油室,油面到支撑板为止。然后更换头盖上的 O型密封圈,盖上开关头盖,用 24 个 M10 螺栓紧固开关头盖。打开保护继电器和开关油枕之间的阀门,用扳手松开头盖上的放气螺钉盖帽,并用螺丝刀松开塞芯,排除开关头部的空气。同时应做好吸油管上放气螺钉的放气,将油泵开动注入新油。

如果分接开关装有滤油机,则将滤油机开 动并放气。

储油柜注入新油到原来的油位。

注意(NOTE):

变压器注油后停放时间至少1小时

15.4 进一步检查

注意(NOTE):

在未彻底完成下列(1)~(4)的检查前禁止向变压器送电。

(1) 传动轴

检查水平传动轴和垂直传动轴联轴托架处 螺栓、螺母是否紧固,锁片是否锁紧。必要时, 在耦合螺栓和 O 形圈上加点润滑脂。

(2) 电动机构和分接开关的功能试验

检查电动机构和分接开关的分接位置是否 一致。如不一致,说明电动机构和分接开关之 间存在联轴错误。

检查电动机构和分接开关耦合的对称性。 电动机构的滞后停止在两个方向上必须相同, 若不相同,必须重新调整。调好后再按(1)节联 轴,紧固螺栓、锁紧锁片。

进行全调压范围的试操作,检查电动机构 电气和机械的终端限位保护功能。

(3) 保护继电器

一旦保护继电器动作,一定要通过断路器 立即切除变压器。为此,保护继电器的操作试 验应包括检查断路器的功能是否良好。

在此项试验中,一定要确保变压器不带电,变压器的接地连接不被拆除。其次,如果保护继电器的跳闸回路和消防设备相连接,还要保证消防设备不动作。

检查方法如下:

- a. 打开隔离开关,将变压器端子接地, 合上断路器。
- b. 打开保护继电器护罩(3-M6 螺钉),按 下跳闸按钮,断路器一定断开。
- c. 检查保护继电器在跳闸位置上,断路 器一定不能合上。
- d. 将保护继电器重新置于复位位置,合 上护罩。

警告(WARNING)

一旦保护继电器动作,分接开关和变压器 未完成检查前不允许重新合闸。在这项检查中, 一定要进行切换开关的吊芯检查。 一定要确信故障原因已经排除或者分接开 关和变压器确实没有损坏才能重新投入运行。 在未经检查前变压器决不可重新投入运行,否 则可能导致分接开关和变压器严重损坏。

(4) 电压调整器

如果分接开关具有电压调整器控制,则根据其使用说明书检查电压水平、灵敏度(带宽)和动作延时的设定值,以避免发生不必要的分接变换动作。

当进一步检查确认分接开关一切正常后, 即可投入运行。

16 到货检查注意事项和常见故 障及其处理办法

16.1 到货检查注意事项

按照装箱清单核对发运的设备箱数,设备 数量。

对包装箱的外观完整性检查,确认产品运输中未受损坏,同时未受雨雪侵蚀。

检查完毕再储存于干燥场所待用。

16.2 常见故障及其处理办法

16.2.1 直流电阻不合格 故障原因:

a、静触头产生氧化膜:

由于变压器中存在微量的水分,长时间未使 用的档位上的静触头在油温作用下产生氧化 膜。

检查与排除方法:每年结合变压器小修,进行3个循环的分接变换。

- b、主触头弹簧在长时间高温和受压下,弹簧力减小造成接触不良。
- c、分接开关内部某一部分接触不良:
- ①切换开关芯子主触头与静触头接触不良。
- ②油室静触头与芯子触头接触不良。
- ③切换开关绝缘筒与选择器之间连接导线接触 不良。
- ④选择开关动静触头之间接触不好。
- ⑤选择器受外力变形。
- ⑥变压器引线抽头与选择器接线端子紧固不良。

16.2.2 开关渗油

故障现象及原因:

- a、头盖各密封处漏油——密封老化。
- b、上、下法兰之间渗油——密封圈老化或螺栓 未拧紧。
- c、油室底部输出轴处渗油——油封老化。
- d、分接开关油室触头漏油——密封老化。
- e、新开关漏油:
- ①放油阀在二次干燥后未拧紧。
- ②上、下法兰之间螺栓未拧紧。
- ③盖头密封圈二次装配时被损坏。
- ④烘箱温度过高将密封圈烘坏。

16.2.3 轻瓦斯动作

故障原因:

- a、气体继电器至开关油枕处的连接管倾斜度 (2%) 达不到要求,造成正常调压所产生的气体 不能顺利排出。
- b、气体继电器误动作。
- c、开关油室内油的耐压下降,造成油的灭弧能力下降,从而引起调压时产生的气体量增大。

16.2.4 重瓦斯动作

故障原因:

- a、切换开关内部螺钉松掉脱落,造成过渡电阻 短路。
- b、储能机构脱扣,引起开路。
- c、开关弹簧断裂引起慢动作,造成过渡电阻因 切换时间过长,而产生大量气体。
- d、切换开关与油室触头接触压力不够,引起触 头温度过高而烧损。
- e、绝缘件老化被击穿。
- f、因密封不良造成油绝缘下降,使分接开关承 受对地绝缘部分发生惯穿性击穿。
- 16.2.5 电动机构完成了一个分接变换的操作, 分接开关却没有动作

故障原因:

- a、分接开关与电动机构的机械连接脱开(如垂直或水平转动连接销脱落)。
- b、组合式分接开关传动轴断裂。(传动轴包括 切换芯子上部伸出的与头部齿轮啮合的连接 轴、中间的绝缘轴、穿过触头系统的传动轴以 及油室底部的输出轴。)
- c、开关头盖齿轮盒内或者角式齿轮盒内齿轮脱

落或损坏。

d、分接开关和电动机构连接圈数不正确(电动机构动作停止后开关还没有切换)。

检查与排除方法:

对于已经损坏的零件必须进行更换,在检查分接开关位置与电动机构指示位置一致后, 重新连接,再做连接试验。

16.2.6 远方或就地电动和手动操作时,电动机构动作,控制回路与电动机构分接位置指示正常一致,而电压表、电流表均无相应变动。

故障原因:

分接开关与电动机构连接脱落,如垂直或 水平转动连接销脱落。对组合式分接开关还有 可能是断轴。

检查与排除方法:

检查分接开关位置与电动机构指示位置一 致后,重新连接然后做连接校验。如果断轴, 则更换后按上述方法连接校验。

16.2.7 在示波图中反映切换时间过长或不切换。

故障原因:

储能弹簧疲劳,力减弱、断裂或机械卡死。 检查与排除方法:

调换弹簧或检修传动机械。

16.2.8 分接开关储油柜油位异常升高 故障原因:

如调正分接开关储油柜油位后仍继续出现 类似故障现象,应判断为油室密封缺陷,造成 油室中油与变压器本体油互相渗漏。在安装中, 油室底部油释放阀未关闭或油室与变压器油箱 的连通管未拆除。如果油室内放油螺栓未拧紧, 也会造成渗漏油。

检查与排除方法:

分接开关揭盖寻找渗漏点,如无渗漏油,则应吊出芯体,抽尽油室中绝缘油,在变压器本体油压下观察绝缘筒内壁、分接引线螺栓及转轴密封等处是否有渗漏油。然后,更换密封件或进行密封处理。有放气孔或放油螺栓的应紧固螺栓,更换密封圈。拆除油室与变压器油箱的连通管。

16.2.9 变压器本体内绝缘油的色谱分析中氢、 乙炔和总烃含量异常超标。

故障原因:

对变压器本体绝缘油进行色谱跟踪分析, 如溶解气体组合含量与产气率呈下降趋势,则 判断为油室的绝缘油渗漏到变压器本体中。

检查与排除方法:

先停电检查油室,确认油室是否存在渗漏。 这个原因排除后,则有可能是选择器接触不良 造成的。

16.2.10 储能机构失灵(仅对带枪机式的储能机构的组合式分接开关)

故障原因:

分接开关干燥后无油操作;异物落入切换 开关芯体内;误拨枪机使机构处于脱扣状态。

检查与排除方法:

严禁干燥后无油操作,排除异物。

16.2.11 分接开关有爬电痕迹

故障原因:

紧固件松动。

检查与排除方法:

加固紧固件。

16.2.12 波形不正常

故障原因:

- a、切换时三相不同步——检修后,弧形板未装好
- b、出现半波波形图——开关电阻过小,测量仪器灵敏度较低而不能正大触发。
- c、示波图中有一半开路现象——过渡电阻单数或双数断开。
- d、示波图出现不规则弹跳:
- ①弧形板紧固螺钉松动。
- ②触头紧固螺钉松动。
- ③过渡电阻紧固螺钉松动。
- e、所谓"过零"现象——由开关接点的氧化膜以及变压器的电感效应引起。

17 保修

从安装使用之日起 12 个月内或制造厂发货 给用户之日起 18 个月内,若产品因制造质量问 题不能正常工作,制造厂给予免费修理。

如果分接开关或电动机构等开关配套部件 在运行过程中出现了严重故障,而在运行现场 又不容易修理,或者保护继电器发生了动作, 这时请与长征电力设备有限公司或技术服务部 联系,联系方式:

如果分接开关或电动机构出现了严重故障,而在运行现场又不容易修理,或者保护继电器跳闸了,这时请直接和长征电力设备有限公司技术服务部联系,即

通讯地址:贵州省遵义市上海路 427 号

邮 编: 563000

电 话: 0852-8623251 8624173 8623327

传 真: 0852-8620567 8637558 电子邮箱(E-mail): gyb@czdq.cn

Http://www.czdq.cn

18 附录

附录 1 M(ZY1A)有载分接开关技术数据


项	分 类 特 征		类 别								
坝		万矢行证	MⅢ 300	MIII 500	MⅢ 600	MI501	MI 601	MI800	MI 1200	MI 1500	
1	最大额定通过电流(A)		300	500	600	500	600	800	1200	1500	
2	额定频	率(Hz)	50或60								
3	相数和	联结方式	三才	三相 Y 联结中性点 单相任意联结方式							
4	最大额流	定级电压(V)				33	00				
5	额定级	容量(kVA)	1000	1400	1500	1400	1500	2640	3100	3500	
,	承受短	热稳定(三秒有效值)	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	16	24	24 ,	
6	路能力 (kA)	动稳定(峰值)	15	20	20	20 20		40	60	60	
7	工作位置数			线性调 7、10、12、14、16、18、22、34, 正反调和粗细调±9、± ± 13、± 15、± 17, 根据用户需要增加±8、± 10、± 12、± 14、±							
	分接	额定电压(kV)	35		66	1	10	150	220		
8	开关 绝缘	最高工作电压(kV)	40.5		72.5	5 13	26	170	252		
٥		工频试验电压(kV、50Hz、1min)	85		140	2:	30	325	460		
	水平	冲击试验电压(kV、1.2/50 μ s)		200	350	5:	50	750	1050		
9	分接选:	择器	按绝缘水平分为 4 种尺寸,编号 A、B、C、D								
10	机械寿	命	不低于 80 万次								
11	电气寿	命	不低于 20 万次								
	工作压力		3×10 ⁴ Pa								
12	切换	密封性能	6×10⁴Pa 24h 不渗漏								
12	开关 油箱	超压保护	爆破盖 4-5×10⁵Pa								
		保护继电器	QJ4-25整定油速1.0m/s ± 10%								
13	排油量		约 190-270L								
14	充油量		约 125-190L								
15	15 重量			约 240-350kg							
16	配用电	动机构	MĄE/MA7B								


- 注: (1)级容量等于级电压与负载电流的乘积,额定级容量是连续允许的最大级容量。
 - (2) 三相分接开关触头并联而成的单相分接开关选用时应考虑变压器线圈分流, MI 800两路分流, MI 1200、I 1500三路分流。


附录 2 M 有载分接开关内部绝缘水平

绝缘	分接选择器 A 型		分接选择器 B 型		分接选择	P器 C 型	分接选择器 D 型	
距离 符号	kV 1.2/50 μ s	kV 50Hz 1min	kV 1.2/50 μ s	kV 50Hz 1min	kV 1.2/50 μ s	kV 50Hz 1min	kV 1.2/50μs	kV 50Hz 1min
a	135	50	265	50	350	82	490	105
b	135	50	265	50	350	82	490	146
C ₁	200	95	485	143	545	178	590	208
C ₂	200	95	495	150	550	182	590	225
d	135	50	265	50	350	82	490	105


有载分接开关: MⅢ300、MⅢ500、MⅢ600










有载分接开关: MI 501、MI 601、MI 800、MI 1200、MI 1500










带火花间隙SF的级间绝缘水平 ${f a}$ 。为:50Hz 1min 20kV和1.2/50 μ s90kV。


附录 3 M 有载分接开关外形尺寸概观


安装高度K 选择器绝缘等级 线性调 正反调 粗细调 分接 D 开关 III300 370 479 最高 转换选择器 B C A **Ⅲ500** 电压 无 有 III600 40. 5kV 1795 72. 5kV 1795 2253 1893 2068 2523 $\Phi 528$ $\Phi 528$ $\Phi 528$ 126kV 2023 2198 2383 2653 252kV 2253 2428 2613 2883 I 301 370 479 分接开 选择器绝缘等级 关最高 I 501 C 电压 I 601 72.5kV 1513 1588 1783 $\Phi 528$ $\Phi 528$ $\Phi 528$ 126kV 1643 1718 1913 1.873 252kV 1948 2143 370 479 分接开 选择器绝缘等级 I 800 关最高 В C D 电压 72. 5kV 1698 1773 1968 126kV 1828 1903 2098 $\Phi 528$ $\Phi 528$ $\Phi 528$ 2058 2133 2328 252kV 370 479 分接开 选择器绝缘等级 关最高 I 1200 В C D 电压 72. 5kV 1.883 1958 2153 2013 126kV 2088 2283 252kV 2243 2318 2513 $\Phi 528$ $\Phi 528$ $\Phi 528$

附录 4 箱顶式安装尺寸图




附录 5 箱顶式安装尺寸图







附录 6 钟罩式安装尺寸




附录7 箱盖安装法兰尺寸图




附录 8 钟罩式安装尺寸图



附录 F CX10 圆锥齿轮传动箱外形和安装尺寸图




附录9 水平、垂直传动轴安装示意图




附录 10 M(ZY1A)型有载分接开关 9级工作位置表和接线图

- 1、图示位置为整定工作位置, 标有"•"符合标志。
- 2、分接选择器触头位置"▼"



附录 11 M(ZY1A)型分接开关 13级工作位置表和接线图




- 1、图示位置为整定工作位置, 标有"•"符合标志。
- 2、分接选择器触头位置"▼" 标志系工作触头。

指示位置	分接选择器位置	切换开关位置	变换方向	分接选择器	触头位置	变换方向	分接选择器	触头位置
	Д.			上层	下层		上层	下层
1	1	Uı		2	1		2	1
2	2	U ₂		2	1	A	2	3
3	3	Uı		2	3		4	3
4	4	U ₂		4	3		4	5
5	5	Uı		4	5		6	5
6	6	U ₂		6	5		6	7
• 7	. 7	Uı		6	7		8	• 7
8	8	U ₂		8	7		8	9
9	9	Uı		8	9		8	9
10	10	U ₂		10	9		10	11
11	11	Uı		10	11		12	11
12	12	U ₂	•	12	11	1	12	13
13	13	Uı		12	13		12	13


附录 12 M(ZY1A)型有载分接开关±8级工作位置表和接线图

- 1、图示位置为整定工作位置, 标有"•"符合标志。
- 2、分接选择器触头位置"▼" 标志系工作触头。
- 3、9、10、11 三个位置等电位。




附录 13 M(ZY1A)型有载分接开关±9级工作位置表和接线图


- 1、图示位置为整定工作位置, 标有"•"符合标志。
- 2、分接选择器触头位置"▼" 标志系工作触头。



附录 14 M (ZY1A) 型有载分接开关 1500 多级线性调 34320 接线图和工作位置表



附录 15 M(ZY1A)型有载分接开关 10191a工作位置表和接线图



附录 16 M(ZY1A)型有载分接开关 10191G工作位置表和接线图

